

Інструкція з експлуатації Теплові насоси повітря-вода FUJI KAITEKI neo 08/10/12/12T/14T/16T/27T



Версія СІМ – 1001

CIM FW 12.02 | CIM2 Manager V15.0.0

V05-CZ (2021/04)

Шановні клієнти,

Дякуємо за довіру та придбання теплового насоса FUJI KAITEKI neo. Перед використанням теплового насоса уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації. Посібник є частиною виробу та містить важливі інструкції з експлуатації теплового насоса та інструкції з техніки безпеки. Збережіть для подальшого використання.

Зміст

| | сторінка |
|------------------------------------------------------------|----------|
| 1. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ БЕЗПЕКИ | 3 |
| 2. УСТАНОВКА, ЗБЕРІГАННЯ | 4 |
| 3. ВМИКАННЯ ТА ВИМИКАННЯ ТЕПЛОВОГО НАСОСА | 5 |
| 4. СЕНСОРНА ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ | 6 |
| 5. ОГЛЯД МОДУЛЯ КЕРУВАННЯ СІМ ТА ЙОГО ФУНКЦІЇ | 7 |
| 6. ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗМІНІ ЕКВІТЕРМАЛЬНОЇ КРИВОЇ НА МОДУЛІ СІМ | 16 |
| 7. ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЩО ПОКАЗУЮТЬСЯ НА ЕКРАНІ СІМ МОДУЛЯ | 17 |
| 8. СХЕМА МЕНЮ УПРАВЛІННЯ МОДУЛЯ СІМ | 19 |
| 9. НОМЕРА ЕКВІТЕРМАЛЬНИХ КРИВИХ | 20 |
| 10. ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ | 22 |
| 11. СІМ2 MANAGER – ЗАГАЛЬНІ КОРИСТУВАЦЬКІ ПАРАМЕТРИ | 23 |
| 12. КОД ПОМИЛКИ / ОПИС ПОМИЛКИ | 30 |
| 13. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 33 |
| 14. ЕНЕГРЕТИЧНІ ЕТИКЕТКИ | 35 |

1. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ БЕЗПЕКИ

- Перед використанням ТН уважно прочитайте та дотримуйтесь наступних заходів безпеки.
- Вся інформація стосується безпечної та безперебійної роботи теплового насоса.
- Позначення "НЕБЕЗПЕКА" та "ПОПЕРЕДЖЕННЯ" мають таке значення:

| НЕБЕЗПЕКА! | Недотримання правильної та встановленої інструкції, швидше за все, призведе до серйозних або смертельних травм. |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| попередження! | Недотримання правильної та встановленої інструкції, швидше за все, призведе до серйозних або смертельних травм. |

НЕБЕЗПЕКА!

• Тепловий насос можна використовувати як джерело тепла для опалення та гарячої води. Для інших цілей необхідно проконсультуватися з виробником

• Не намагайтеся самостійно встановити пристрій. Втручання в контур охолодження теплового насоса

може здійснювати лише кваліфікована особа, яка пройшла підготовку в галузі "Технік холодильної техніки". • Цей пристрій містить компоненти, які користувач не може відновити. Завжди звертайтесь до уповноваженого сервісного центру для ремонту.

• Пошкодження, спричинені недотриманням цих інструкцій, недотриманням чинного законодавства, стандартів та норм чинного законодавства, несанкціонованим та неправильним введенням в експлуатацію, не покриваються гарантією, даною виробником та постачальником теплового насоса. Виробник та постачальник не несуть відповідальності за наслідки збитків, які можуть виникнути внаслідок цього та будьякої несправності теплового насоса.

• Електрична установка та система опалення повинні відповідати чинним нормам та нормам ČSN та EN.

• З міркувань безпеки та реєстрації забороняється вносити будь-які зміни або зміни в електропроводку.

• Не знімайте кришок теплового насоса, оскільки існує небезпека ураження електричним струмом. Весь ремонт проводити у спеціалізованому гаражі.

• Не регулюйте регульовані елементи безпеки (захисні реле тиску тощо).

• Не торкайтесь гарячих частин лінії подачі без теплоізоляції.

• Уникайте контакту з дітьми та сторонніми особами без нагляду!

• Якщо ви хочете перенести пристрій, завжди звертайтесь до уповноваженого сервісного центру.

• Не вимикайте і не вмикайте пристрій, піднімаючи (опускаючи) вимикач або підключаючи шнур живлення до (від) розетки.

• У разі несправності (запаху, горіння тощо) негайно припиніть роботу, вимкніть автоматичний вимикач та зверніться до уповноваженого сервісного центру.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

• Під час використання приладу періодично забезпечуйте вентиляцію.

• Не наступайте на пристрій і не кладіть на нього будь-які предмети.

• Не піддавайте пристрій прямому впливу води.

• Не торкайтесь пристрою мокрими руками.

• Якщо ви не будете використовувати пристрій протягом тривалого часу, відключіть його від джерела живлення. мережі.

• Якщо ви хочете почистити пристрій, вимкніть його та вимкніть автоматичним вимикачем.

• Фітинг з'єднання нагрівається під час нагрівання; будь обережний

• Виберіть місце для пристрою, щоб його не можна було пошкодити.

• Якщо ви запустили пристрій через тривалий час, увімкніть живлення за 12 годин до включення.

• Не пийте воду, що витікає з пристрою.

• Не використовуйте для зберігання продуктів харчування, рослин, тварин, спеціального обладнання.

• Переконайтеся, що на відстані приблизно 1 м від внутрішнього або зовнішнього блоку немає електронних пристроїв.

• Не розміщуйте пристрій поблизу каміна або іншого джерела тепла.

• Виберіть місце для внутрішнього та зовнішнього блоків, щоб діти не мали до них доступу.

• Не використовуйте легкозаймисті речовини та гази поблизу приладу.

2. УСТАНОВКА, ЗБРІГАННЯ

• Встановлення / обслуговування / демонтаж може виконувати лише кваліфікована, уповноважена та навчена особа.

Завжди використовуйте засоби індивідуального захисту та дотримуйтесь правил охорони праці.

• Захистіть пристрій від падіння / перекидання під час роботи та встановлення.

• З контуром холодоагенту може працювати лише холодильний оператор з дійсним дозволом.

• Остерігайтеся обертаються лопатей вентилятора - ніколи не торкайтесь лопатей вентилятора.

• Не використовуйте мийки високого тиску та будь-які механічні засоби (щітки тощо). Випарник дуже чутливий і може бути пошкоджений. Перед очищенням випарника зовнішнього блоку вимкніть головний вимикач внутрішнього блоку!

• Якщо контур холодоагенту пошкоджений - остерігайтеся опіків, , витоки можуть мати температуру до -50 ° С.

• Після встановлення контуру холодоагенту, перевірка герметичності / перевірка герметичності завжди повинна проводитися професійно кваліфікованою особою, а тест повинен бути записаний в Книгу холодильного обладнання, видану кваліфікованою особою.

• Випробування на герметичність контуру охолодження повинен проводитись оператором регулярно кваліфікованою особою раз на рік для обладнання із завантаженням холодоагенту 2,4 і більше кг (для холодоагенту R410A). Оператор зобов'язаний вести журнал операцій (Книгу холодильного обладнання) про ці випробування та всі ремонтні роботи та послуги.

• Після встановлення теплового насоса монтажна компанія несе відповідальність за утилізацію упаковки екологічно безпечним способом.

• Додаткову інформацію про встановлення можна знайти в проектній документації (завантаження на <u>www.kaiteki.com.ua</u>).

• Тепловий насос повинен завжди забезпечувати мінімум мінімальний витрата води (див. Технічні характеристики), інакше може бути пошкоджений весь контур охолодження теплового насоса! Ніколи не закривайте кульові крани в контурі теплового насоса! Ні в якому разі не заважайте регулятору потоку теплового насоса! Регулярно чистіть фільтр опалювального контуру!

Схема контуру охолодження:





Схема підключення - котел та контур опалення без накопичувального бака:

3. ВМИКОННЯ ТА ВИМИКАННЯ ТЕПЛОВОГО НАСОСА

• Пристрій вмикається за допомогою головного вимикача. Після ввімкнення тепловий насос повертається до стану, до якого він вимикався (режим очікування / режим роботи).

• У разі відключення електроенергії тепловий насос повернеться до стану, який був до відключення електроенергії (режим очікування / робочий режим) при відновленні електроживлення.

• Головний вимикач теплового насоса вмикається протягом усього сезону роботи теплового насоса, він вимикається під час можливого ремонту / обслуговування приладу, або в будь-якій аварійній ситуації.

Внутрішній блок (гідробокс)



4. СЕНСОРНА ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ



Дотиком на будинок показується детальніший стан TH:



Дотиком на ключ відображаються параметри:



Параметри типу ON / OFF змінюються, утримуючи кнопку на дисплеї протягом 1 секунди. Числові параметри - торкніться для відображення клавіатури. Щоб отримати параметри з декількома опціями, торкніться, щоб відобразити наступний екран вибору опції. Список параметрів користувача наведено на наступній сторінці.

5. МОДУЛЬ КЕРУВАННЯ СІМ ТА ЙОГО ФУНКЦІЇ

| | НЕАТ – режим опалення | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------|------------|
| ~ | СООL – режим охолодження | | C | [™] л г | |
| 띡 | ON – стан входу ON (термостат) | O ON | | 145 |).ZI |
| Ы | ОFF — стан входу OFF (HDO) | | | | |
| Ŧ | RUN — стан входу RUN (циркуляційний насос) | | | | |
| эче | АUХ — стан входу АUХ (ГВП) | O AUX | UP | DN | SEL |
| Ë | DEF – стан входу DEF (відповідно до налаштувань,додаткове | | Ő | $\hat{\mathbf{O}}$ | \bigcirc |
| | джерело) | OERK | \bigcirc | \cup | 0 |
| | ERR – помилка | | | | |

Параметри типу ON / OFF змінюються, утримуючи кнопку на дисплеї протягом 1 секунди.

Числові параметри - торкніться для відображення клавіатури.

Щоб отримати параметри з декількома опціями, торкніться, щоб відобразити наступний екран вибору опції. Список параметрів користувача наведено на наступній сторінці.

Кнопки Bropy - UP та DN - вниз використовуються для переміщення в меню, використовуйте клавішу SEL для підтвердження. Ви можете переключитися на налаштування параметрів, одночасно утримуючи кнопки UP + DN протягом 3-5 секунд.

Натисніть клавішу SEL на обраному параметрі, відображається встановлене значення. Ви можете змінити значення, утримуючи кнопку SEL більше 3 секунд, параметр почне блимати, і ви можете змінити значення кнопками UP / DN.

Утримуйте кнопку SEL більше 3 секунд, щоб зберегти значення - воно перестане блимати. Щоб повернутися до меню за замовчуванням, одночасно утримуйте кнопки UP + DN протягом 3-5 секунд.

| Найменування параметра | Номер пара- метра | Діапазон значень | Значення по замовчуван ню | Доступ користува ча | Коментарі |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Загальні параметри | | | | | |
| Максимальна температура теплообмінника в режимі нагріву | P0.0 | 20÷60°C | 55°C | Немає | |
| Мінімальна температура теплообмінника в режиме охолодження | P0.1 | 5÷20°C | 8°C | Немає | |
| Ширина смуги обмеження температури теплообмінника | P0.2 | 0÷5°C | 2°C | Немає | Смуга вище і нижче граничної температури (РО.О, РО.1), в середині якої знижується потужність компресора у відповідності до РО.3 (див. рисунок на стор.20) |
| Показник зниження потужності компресора для граничної температури теплообмінника | P0.3 | 0÷100% | 50% | Немає | Відносна величина зниження потужності компресора при досягненні максимальної або мінімальної температури теплообмінника |
| Захисний час компрессора | P0.4 | 0÷30 хв | 3 хв | Немає | Відлік захисного часу починається відразу після зупинки компресора. До закінчення цього часу наступний запуск компресора заблоковано. |
| Час випередження виходу «RUN» | P0.5 | 0÷120 c | 10 c | Немає | Час, на який вихід «RUN» активізується перед стартом компресора або додаткового джерела |

| Найменування параметра | Номер пара- метра | Діапазон значень | Значення по замовчуван ню | Доступ користува ча | Коментарі |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Час запізнення виходу «RUN» | P0.6 | 0÷30 хв | 1 хв | Немає | Час, протягом якого вихід «RUN» залишається активним після виключення компресора або додаткового джерела |
| Час запізнення виходу «DEF» | P0.7 | 0÷30 хв | 3 хв | Немає | Час, протягом якого вихід «DEF» залишається активним після завершення розморожування зовнішнього блоку |
| Параметр, який буде відображатися на дисплеї після подачі живлення | P0.8 | 0÷8 | 0 | E | 0 – TS1 (температура теплообмінника) 1 – TS2 (температура зовнішнього повітря) 2 – TS3 (температура КО) 3 – TS4 (температура ГВП) 4 – TS5 (призначення задається користувачем) 5 – Потужність компресора 6 – Температура теплообмінника 7 – Задана температура ГВП |
| Тип зовнішнього блоку * | P0.9 | 0÷4 | 2 | Немає | 0 – RO 1 – ROT 2 – ROG 3 – ROA 4 – Незалежний тепловий насос |
| Потужність зовнішнього блоку* | P0.A | 0÷31 | 20 | Немає | 7 - ROG18 10 - ROG24 13 - ROG30 16 - ROG36 20 - ROG45 23 - ROG54 26 - ROG60 |
| Схема установки* | P0.B | 0÷4 | 1 | Немає | 0— Базова (TS1) 1— Тепловий насос (TS1TS5) 2— Адаптер (без TS) 3— Регулятор 1 (TS1) 4— Регулятор 2 (TS1, TS3) |

| Найменування параметра | Номер пара- метра | Діапазон значень | Значення по замовчуван ню | Доступ користува ча | Коментарі |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Функція входу «Н/С» (в режимі ТН) | P0.C | 0÷7 | 6 | Немає | 0 – Неактивний 1 – Зниження: H/C = 0B – неактивний H/C = 10B – зниження 2 – Охолодження: H/C = 0B – неактивний H/C = 10B – охолодження 3 – Підігрів басейна: H/C = 0B – неактивний H/C = 10B – підігрів 4 – Охолодження / Підігрів басейна: H/C = 0÷3B – неактивний H/C = 0÷3B – неактивний H/C = 7÷10B – підігрів 5 – Легіонелла: H/C = 0B – неактивний H/C = 10B – Легіонелла 6 – Датчик протоку H/C = 0B – неактивний 7 – Сонячна електростанція H/C = 0÷1B – неактивний H/C = 1÷10B – надлишок потужності |
| Функція входу «ON» (в режимі ТН) | P0.D | 0÷3 | 1 | Немає | 0 – Неактивний 1 – Нагрів: ON = 0B – стоп нагрів ON = 10B – неактивний 2 – Нагрів/Охолодження: В режимі нагріву: ON = 0B – стоп нагрів ON = 10B – неактивний В режимі охолодження: ON = 0B – неактивний ON = 0B – неактивний ON = 10B – стоп охолодження 3 – Сонячна электростанція ON = 0÷1B – неактивний ON = 1÷10B – надлишок потужності |
| Функція входу «OFF» | P0.E | 0÷3 | 1 | Немає | 0 – Неактивний 1 – Заборона роботи ТН OFF = 0В – неактивний OFF = 220В – стоп ТН 2 – Заборона роботи / Датчик протоку OFF = 0В – неактивний OFF = 220В – стоп ТН / аварія (немає протоку) 3 – Датчик протоку OFF = 0В – аварія (немає протоку) OFF = 220В – неактивний |

| Найменування параметра | Номер пара- метра | Діапазон значень | Значення по замовчуван ню | Доступ користува ча | Коментарі |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Функція виходу «DEF» (в режимі ТН) | P0.F | 0÷9 | 1 | Немає | 0 – Розморожування 1 – Додаткове джерело 2 – Дод. Джерело тільки для КО 3 – Дод. Джерело тільки для ГВП 4 – Циркуляційний насос опалення 5 – Циркуляційний насос охолодження 6 – Підігрів компресора 7 – Зниження 8 – Циркуляційний насос басейна 9 – Додаткове зовнішнє джерело тільки для ГВП |
| Функція виходу «ERR» (в режимі TH) | P1.0 | 0÷3 | 0 | Немає | 0 – Додаткове джерело 1 – Дод.джерело тільки для КО 2 – Дод.джерело тільки для ГВП 3 – Додаткове зовнішнє джерело тільки для КО |
| Функція виходу «AUX» (в режимі TH) | P1.1 | 0÷2 | 0 | Немає | 0 — ГВП 1 — Охолодження 2 — Циркуляційний насос басейна |
| Мінімальна температура компресора | P1.2 | 5÷25°C | 18°C | Немає | Температура, нижче якої включається підігрів компресора |
| Автоматичний перехід на Зимовий / Літній час | P1.3 | 0÷1 | 1 | E | 0— Виключено 1— Включено |
| Затримка входу «H/C» | P1.4 | 0÷120 c | 6 c | Немає | Час затримки реакції теплового насоса на зміну сигналу на вході «Н/С» |
| Затримка входу «ON» | P1.5 | 0÷120 c | 6 c | Немає | Час затримки реакції теплового насоса на зміну сигналу на вході «ON» |
| Затримка входу «OFF» | P1.6 | 0÷120 c | 6 c | Немає | Час затримки реакції теплового насоса на зміну сигналу на вході «OFF» |
| Загальні параметри рег | улятора | | | | |
| Максимальна потужність компресора при старті | P2.0 | 10÷100% | 50% | Немає | Потребуєма потужність компресора при старті не перевищить задане значення |
| Температура переключення режиму роботи Літо / Зима | P2.1 | 0÷30°C | 18°C | e | Температури зовнішнього повітря, вище якої тепловой насос працює в режимі «Літо», ниже — в режимі «Зима» |
| Гістерезис температури переключення режимів Зима / Літо | P2.2 | 0÷10°C | 2°C | e | |
| Вибір режима роботи Зима/ Літо | P2.3 | 0÷2 | 0 | e | 0 – Авто (переключення режиму в залежності від зовнішньої температури) 1 – Літо 2 – Зима |
| Задана температура в режимі охолодження | P2.4 | 5÷20°C | 18°C | e | Задана температура холодної води |
| Датчик температури в режимі охолодження (в режимі ТН) | P2.5 | 0÷1 | 0 | Немає | 0 – TS1 (Теплообмінник) 1 – TS3 (KO) |

| Найменування параметра | Номер пара- метра | Діапазон значень | Значення по замовчуван ню | Доступ користува ча | Коментарі |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ручное включення охолодження | P2.6 | 0÷1 | 0 | e | 0— Виключене 1— Включене ГВП залишається у пріоритеті |
| Мінімальна температура теплоносія при нагріві басейна | P2.7 | 30÷50°C | 40°C | Немає | |
| Задана мінімальна температура нагріву (в режимі Регулятор) | P2.8 | 20÷60°C | 30°C | Немає | Задана температура регулятора в режимі нагріву, яка відповідає напрузі ОВ на вході «ON» |
| Задана максимальна температура нагріву (в режимі Регулятор) | P2.9 | 20÷60°C | 55°C | Немає | Задана температура регулятора в режимі нагріву, яка відповідає напрузі 10В на вході «ON» |
| Задана мінімальна температура охолодження (в режимі Регулятор) | P2.A | 2÷20°C | 5°C | Немає | Требуемая температура регулятора в режиме охлаждения, которая соответствует напряжению ОВ на входе «ON» |
| Задана максимальна температура охолодження (в режимі Регулятор) | P2.B | 2÷20°C | 15°C | Немає | Требуемая температура регулятора в режиме охлаждения, которая соответствует напряжению 10В на входе «ON» |
| Період усереднення температури для переключення режиму роботи Літо / Зима | P2.C | 0÷127 год | 24 год | e | Період часу (в годинах) за який усереднюються температури зовнішнього повітря для вибору режиму роботи ТН Літо / Зима |
| Період усереднення температури для кривої нагріва | P2.D | 0÷127год | 8 год | e | Період часу (в годинах) за який усереднюються температури зовнішнього повітря для розрахунку потребуємої температури КО згідно кривої нагріву |
| Максимальна потужність компресора при активному сигналі зниження | P2.E | 30÷100% | 100% | Немає | Задана потужність компресора при активному сигналі зниження обмежена цим значенням |
| Нагрів басейна | P2.F | 0÷1 | 0 | E | 0— Виключене 1— Включене |
| Температура басейна | P3.0 | 15÷35°C | 28°C | E | Задана температура басейна |
| Гістерезис температури басейна | P3.1 | 1÷5°C | 2°C | Немає | |
| Зниження заданої температури басейна | P3.2 | 0÷10°C | 0°C | e | Задане значення температури басейна зменшується на встановлене значення на час активного сигналу зниження |
| Розморожування | P3.3 | 0÷2 | 0 | Немає | 0— Без пріоритету 1— В режимі ГВП 2— В режимі КО |
| Параметри контура опа | пення (КС |)) | | | |
| Номер кривої нагріву КО | P4.0 | 0÷40 | 10 | e | Залежність потребуємої температури КО від температури зовнішнього повітря для погодної компенсації (див. діаграму на стор. 45 і 46) |
| Зсув кривої нагріву КО | P4.1 | –10÷10°C | 2 | e | Встановлене значення додається до заданої температури КО по всій кривій нагріву (зсув по осі Y) |

Інструкція з експлуатації

| Найменування параметра | Номер пара- метра | Діапазон значень | Значення по замовчуван ню | Доступ користува ча | Коментарі |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датчик для регулювання температури КО | P4.2 | 0÷2 | 1 | Немає | 0 – TS1 (температура на виході теплообмінника) 1 – TS3 (зворотня температура КО або температура накопичувальної ємності КО) 2 – |
| Гістерезис заданої температури КО | P4.3 | 0÷10°C | 2°C | Немає | |
| Зниження заданої температури КО | P4.4 | 0÷10°C | 2°C | E | Задане значення температури КО зменшується на встановлене значення на час активного сигналу зниження |
| Смуга пропорційності ПІ-регулятора | P4.5 | 0÷100% | 20% | Немає | Чим ширша смуга пропорційності, тим менша величина вихідного сигналу Y_i при одному и тому ж розузгодженні E_i $Y_i = \frac{100\%}{P4.5} \cdot E_i + \frac{\Delta t}{P4.6} \cdot \sum_{i=0}^n E_i$ $E_i - розузгодження\Delta t - час між двомаСусідніми змінами T_i і T_{i-1}\sum E_i - накопичена в i-й момент часусума розузгоджень (інтегральнасума)$ |
| Постійна часу інтегрування ПІ-регулятора | P4.6 | 1÷120 хв | 30 хв | Немає | Чем больша постійна часу інтегрування, тим повільніше реагує вихідний сигнал Y_i на розузгодження E_i $Y_i = \frac{100\%}{P4.5} \cdot E_i + \frac{\Delta t}{P4.6} \cdot \sum_{i=0}^n E_i$ $E_i - розузгодження$ $\Delta t - час між двома$ Сусідніми змінами T_i і T_{i-1} $\sum E_i - накопичена в i-й момент часу сума розузгоджень (інтегральна сума)$ |
| Задана вручну температура контура опалення | P4.7 | 20÷60°C | 40°C | E | Ручне встановлення температури в контурі опалення (використовується, коли номер кривої нагріву Р4.0 = 0) |
| Максимальна температура контура опалення | P4.8 | 20÷90°C | 50°C | Немає | Перевищення вказаного значення (наприклад, при роботі газового котла) призводить до блокування роботи ТН |
| Мінімальна задана потужність роботи компресора | P4.9 | 0÷100% | 10% | Немає | Задана потужність компресора, нижче якої компресор виключаеться. |
| Наявність накопичувального резервуару контура опалення | P4.A | 0÷1 | 0 | Немає | 0 – Немає вихід «RUN» активний весь зимовий період, блокується тільки термостатом 1 – € вихід «RUN» активний тільки одночасно з роботою компресора або ДД |
| параметри щотижневої | програми | і контура оі | палення (кО) | | |

| Найменування параметра | Номер пара- метра | Діапазон значень | Значення по замовчуван ню | Доступ користува ча | Коментарі | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Час включення зниження температури КО (Пн, Вт, Ср, Чт, Пт) | P4.B | 0÷23 | 22 | E | 0 - 00:00 1 - 01:00 | | |
| | | | | | 23 - 23:00 | | |
| час виключення зниження температури КО (Пн, Вт, Ср, Чт, Пт) | P4.C | 0÷23 | 8 | e | 0 – 00:00 1 – 01:00 23 – 23:00 | | |
| Час включення зниження температури КО (Сб, Нд) | P4.D | 0÷23 | 23 | E | 0 - 00:00 1 - 01:00 23 - 23:00 | | |
| Час виключення зниження температури КО (Сб, Нд) | P4.E | 0÷23 | 8 | E | 0 - 00:00 1 - 01:00 23 - 23:00 | | |
| Параметри гарачого во | допостача | ання (ГВП) | | | | | |
| Включення / виключення нагріву ГВП | P6.0 | 0÷1 | 1 | E | 0— Виключено 1— Включено | | |
| Задана температура ГВП | P6.1 | 20÷70°C | 46°C | E | Задана температура при нагріві ГВП | | |
| Гістерезис заданої температури ГВП | P6.2 | 0÷10°C | 3°C | E | | | |
| Зниження заданої температури ГВП | P6.3 | 0÷10°C | 3°C | e | Задане значення температури ГВП зменшується на встановлене значення під час активного сигналу зниження | | |
| Максимальна кількість спроб при нагріві ГВП | P6.4 | 1÷6 | 3 | Немає | Якщо не вдається досягнути задагої температури ГВП за вказану кількість спроб, включається додаткове джерело тепла | | |
| Максимальна потужність компресора при нагріві ГВП (літо) | P6.5 | 30÷100% | 100% | Немає | Задана потужність компресора не перевищить вказаного значення для режиму роботи теплового насоса «Літо» | | |
| Максимальна потужність компресора при нагріві ГВП (зима) | P6.6 | 30÷100% | 100% | Немає | Задана потужність компресора не перевищить вказаного значення для режиму роботи теплового насоса «Зима» | | |
| Максимальна теипература зовнішнього повітря при нагріві ГВП | P6.7 | 30÷40°C | 35°C | Немає | При температурі зовнішнього повітря вище вказаної наргів ГВП здійснюється тільки за допомогою додаткового джерела тепла (робота компресора блокується) | | |
| Функція ГВП «Легіонелла» (захист від бактерій Легіонелли) | P6.8 | 0÷1 | 0 | E | 0— Виключено 1— Включено | | |
| Задана температура ГВП для функції «Легіонелла» | P6.9 | 50÷70°C | 55°C | E | Задана температура ГВП, коли включена функція ГВП «Легіонелла» | | |
| Параметри тижневої програми гарячого водопостачання (ГВП) | | | | | | | |

| Найменування параметра | Номер пара- метра | Діапазон значень | Значення по замовчуван ню | Доступ користува ча | Коментарі |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Включення функції ГВП «Легіонелла»— день тижня | P6.A | 1÷7 | 1 | e | 1— Понділок 2— Вівторок 3— Середа 4— Четвер 5— П'ятниця 6— Субота 7— Неділя |
| Включення функції ГВП «Легіонелла» — час доби | P6.B | 0÷23 | 1 | e | 0 - 00:00 1 - 01:00 23 - 23:00 |
| Час включення зниження температури ГВП (Пн, Вт, Ср, Чт, Пт) | P6.C | 0÷23 | 22 | E | 0 - 00:00 1 - 01:00 23 - 23:00 |
| Час виключення зниження температури ГВП (Пн, Вт, Ср, Чт, Пт) | P6.D | 0÷23 | 6 | E | 0 - 00:00 1 - 01:00 23 - 23:00 |
| Час включення зниження температури ГВП (Сб, Нд) | P6.E | 0÷23 | 23 | E | 0 - 00:00 1 - 01:00 23 - 23:00 |
| Час виключення зниження температури ГВП (Сб, Нд) | P6.F | 0÷23 | 7 | e | 0 - 00:00 1 - 01:00 23 - 23:00 |
| Температура ГВП для включення ДД | P7.0 | 40÷60°C | 50°C | Немає | При досягненні вказаної температури ГВП подальший нагрів здійснюється тільки за допомогою додаткового джерела тепла (робота компресора блокується) |
| Параметри додаткового | о джерела | тепла (ДД) | | | |
| Зовнішня температура дозволю додаткового джерела тепла | P8.0 | –25÷10°C | -8°C | e | Зовнішня температура, нижче якої дозволяється робота додаткового джерела тепла |
| Гістерезис зовнішньої температури дозволу ДД | P8.1 | 0÷10°C | 2°C | E | |
| Час затримки включення додаткового джерела тепла | P8.2 | 0÷30 хв | 15 хв | Немає | При необхідності, включення додаткового джерела тепла відбувається зі вказаною затримкою |
| Мінімальна зовеішня температура роботи компресора | P8.3 | –40÷10°C | -18°C | Немає | Зовнішня температура, нижче якої робота компресора зазаборонена. |
| Гістерезис мінімальної зовнішньої температури роботи компресора | P8.4 | 0÷10°C | 2°C | Немає | |
| Заміщення теплового насоса (при несправності) додатковим джерелом тепла | P8.5 | 0÷2 | 1 | Немає | 0 – Виключено 1 – Включено 2 – Примусове включення Додаткове джерело працює замість компресора, який заблокований |

| Найменування параметра | Номер пара- метра | Діапазон значень | Значення по замовчуван ню | Доступ користува ча | Коментарі |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мінімальна температура КО и ГВП | P8.6 | 5÷22°C | 15°C | Немає | Поточна температура КО (в режимі опалення) або поточна температура гарячої води (в режимі нагріву ГВП), нижче якої відбувається включення додакового джерела тепла. |
| Максимальна температура теплообмінника для роботи додаткового джерела тепла | P8.7 | 70÷90°C | 70°C | Немає | Температура теплообмінника, вище якої робота додаткового джерела тепла заборонена. |
| Додаткова мінімальна температура роботи компресора | P8.8 | –40÷10°C | 5°C | Немає | Зовнішня температура, нижче якої робота компресора заборонена, якщо температура КО або ГВП нижче мінімальної (Р8.6). |
| Параметри сонячної ело | ектростан | ції (СЕС) | | | |
| Температура перегріву контура опалення | P9.0 | 0÷20°C | 0°C | E | Допустиме перевищення температури контура опалення відносно потребуємого значення при використанні додаткової енергії сонячної електростанції |
| Зниження температури контура опалення | P9.1 | 0÷20°C | 5°C | e | При зниженні температур КО відносно потребуємого значення на заданну величину, режим використання додаткової енергії сонячної електростанції для нагріву КО виключається |
| Режим використання додаткової енергії сонячної електростанції для нагріву контура опалення | P9.2 | 0÷2 | 0 | Немає | 0 – Термостат нагрів тільки зимою, управляється термостатом 1 – Зима Нагрів тільки зимою, термостат не впливає 2 – Всі сезони нагрів протягом року, термостат не впливає |
| Температура перегріву ГВП | P9.3 | 0÷20°C | 0°C | e | Допустиме перевищення температури ГВП відносно потребуємого значення при використанні додаткової енергії сонячної електростанції |
| Зниження температури ГВП | P9.4 | 0÷20°C | 2°C | e | При зниженні температури ГВП відносно потребуємого значення на заданну величину, режим використання додаткової енергії сонячної електростанції для нагріву ГВП виключається |
| Температура переохолодження (при роботі в режимі охолодження) | P9.5 | 0÷10°C | 0°C | e | Допустиме зниження температури відносно потребуємого значення при використанні додаткової енергії сонячної електростанції |
| Підвищення температури (при роботі в режимі охолодження) | P9.6 | 0÷10°C | 5°C | E | При підвищенні температури відносно потребуємого значення на заданную величину, режим використання додаткової енергії сонячної електростанції для охолодження виключається |

6. ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗМІНІ ЕКВІТЕРМАЛЬНОЇ КРИВОЇ. ПАРАМЕТР U4.0

| Щоб увійти в налаштування параметрів потрібно одночасно утримувати кнопки UP + DN протягом 3-5 секунд | ● HEAT ● OF ● OF ● OF ● OF ● OF ● OF ● OF ● OF | Утримуйте одночасно UP i DN 3 − 5с → | HEAT OCOCL OF OF OF MIN AXX OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Для переміщення в меню використовуйте кнопки UP – вгору i DN – вниз | Image: contract of the second seco | Кнопкою UP або DN перейдіть на параметр U40 → | |
| Натиском кнопки SEL відобразиться поточне встановлене значення параметру U40 = еквітермальна крива | CMU4.0 | Натисніть кнопку SEL -> | |
| Для активації редагування параметру утримуйте кнопку SEL 3 – 5c Значення на дисплеї почне моргати | HEAT COOL OFF | Утримуйте SEL 3 - 5s = дисплей почне моргати → | |
| Для зміни значення використовуйте кнопки UP – вгору i DN – вниз | Image: second | Кнопкою UP або DN змініть значення параметру → | |
| Параметр збережеться утриманням кнопки SEL на 3 – 5с параметр на дисплеї перестане моргати | HEAT COOL OFF OFF DEF BRAY DEF BRAY OFF DEF DEF DEF DEF DEF DEF DEF DEF DEF D | Утримуйте SEL 3 – 5с = дислей перестане мограти → | |

| Для повернення з налаштувань параметру утримуйте UP + DN 3 - 5s. | HEAT CM 10 | Утримуйте одночасно UP i DN 3 — 5с → | Or HEL OF HEL OF UP |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Натисніть кнопку SEL для відображення температури на виході з TH = Значення HEt | | Натисніть SEL - Э | UNE CONTRACTOR OF CONTRACTOR O |

Як правильно встановити еквітермальну криву ?

Правильне налаштування еквітермальної кривої дуже важливо для комфорту та ефективної роботи теплового насоса. За допомогою теплового насоса Fuji Kaiteki neo еквітермальна крива встановлюється на одне число та температурний зсув:

1 - 20 - числа кривих нагрівання радіаторів опалення,

21 - 40 - цифри кривих нагріву для теплої підлоги,

усі криві нагрівання / еквітермальні показані на графіку на сторінках 13 і 14.

Іншим способом регулювання параметрів опалення є зміщення кривої опалення. Переміщуючи криву нагрівання по ній, ви додасьте або віднімете задану температуру. Відрегулюйте криву нагріву, зміщуючи, якщо температура приміщення не підходить вам у перехідний період, коли зовнішня температура становить приблизно 5 - 15 ° C.

Змінюйте криву нагріву дуже обережно, і після її зміни завжди чекайте 1-2 дні, щоб з'явилася зміна температури в опалювальному приміщенні.

Еквітермальну криву слід встановити якомога нижче, щоб у вас була необхідна температура в будинку, а кімнатний термостат або термостатичні головки не обмежували роботу опалення (не вимикайте її). Якщо є інші джерела тепла (сонце, камін...) кімнатний термостат або термостатичні головки обмежать опалення на певний проміжок часу, щоб простір не перегрівався.

Чим нижче встановлена еквітермальна крива – тим економніше буде працювати тепловий насос.

7. ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗОБРАЖЕНИЇ НА ДИСПЛЕЇ

- t 1 = вхідна темпера води з теплообмінника TH
- t 2 = зовнішня температура повітря



- t 3 = зворотня температура
- t 4 = температура ГВП
- t 5 =температура користувача- приміщення, басейн.

CoP = поточна необхідна потужність компресору в % **HEt** = вихідна температура води х теплообмінника TH

FLh = розрахунковий потік з входу циркуляційного насоса H/C

FLo = розрахунковий потік з входу циркуляційного насоса ON

Fir = версія firmware CIM модуля

id1 id2 id3 id4 = ID CIM модуля

Err = код помилки

bAt = напруга акумулятора

CoS = стан компресора

Cot = час захисту компресора

Sto = стан виходу OFF

Out = стан зовнішнього блоку

HCt = задана температура для опалення

dHt = задана температура ГВП

rEG = стан регулятору

HbS = стан додаткового джерела тепла для КО

dbS = стан додаткового джерела тепла для ГВП

tSt = ctah kimhathoro tepmoctaty

Att = стан зниження температури

SuS = стан режиму зима\літо

Для пересуванні по меню використовуйте кнопки **UP** – вгору і **DN** – вниз

Для зображення значення та повернення до попереднього меню використовуйте кнопку SEL.

8.

СХЕМА МЕНЮ УПРАВЛІННЯ СІМ МОДУЛЯ

СІМ2 FW V7.00 Режимы индикации



9. НОМЕРИ ЕКВІТЕРМАЛЬНИХ КРИВИХ

Еквітермальні криві нагріву з коефіцієнтом системи опалення 1,30 (радіатори і задана кімнатна температура 21,5°С)



ЧИСТКА ТА ОСЛУГОВУВАННЯ

- Перед чищенням пристрою вимкніть живлення (вимкніть головний вимикач або автоматичний вимикач). Якщо ви використовуєте пристрій деякий час, у ньому накопичується пил, що знижує його ефективність. Рекомендуємо регулярно чистити пристрій та проводити сервісні перевірки. Для отримання додаткової інформації зверніться до уповноваженого сервісного центру (або компанії / компанії, яка встановила пристрій).
- ✓ Не використовуйте мийки високого тиску та будь-які механічні засоби (щітки тощо). Випарник дуже чутливий і може бути пошкоджений. Перед очищенням випарника зовнішнього блоку вимкніть головний вимикач внутрішнього блоку!
- ✓ Якщо контур холодоагенту пошкоджений остерігайтеся витоків, що витікають з холодоагенту, вони може мати температуру до -50 °
- ✓ Під час чищення кришки пристрою не використовуйте воду, гарячішу за 40 ° С, жорсткі засоби для чищення піску або леткі речовини, такі як бензол або розріджувач. Чистіть панель управління лише вологою ганчіркою.
- ✓ Не піддавайте кришку пристрою рідким інсектицидам або лакам для волосся.
- ✓ Не використовуйте хімічні спреї для знищення бур'янів та інших хімічних речовин поблизу зовнішнього блоку! Вони мають агресивний вплив на поверхню пристрою. Перед розпиленням тепловий насос необхідно вимкнути і ретельно покрити його поверхню!
- ✓ Якщо взимку на зовнішньому блоці осідає сніг або лід, потрібно подбати про своєчасне його видалення.
- ✓ Усі перевірки, ремонти та сервісні роботи, що виконуються на тепловому насосі, реєструються в сервісному листі (книзі холодильної установки), що додається до документації теплового насоса.
- ✓ Упаковка запасних частин під час обслуговування теплового насоса повертається разом з дефектними деталями виробнику теплового насоса, який використає їх у скарзі виробника.
- Перед кожним опалювальним сезоном рекомендується проводити перевірку теплового насоса професійною сервісною організацією, уповноваженою виробником на цю діяльність, під час якої зокрема:
- ✓ перевірити контур охолодження теплового насоса на герметичність
- ✓ перевірити всі розподільні щити

10.

- 🗸 перевірити регулювання пристроїв безпеки та контролю
- ✓ перевіряє стан фільтрів для води в системі опалення

Вкладка «User - Common Parameters» слугує для встановлення загальних користувацьких параметрів

| Com Port | CIM2 V7.0 | 00 Conventi | onal Mode | | Devic | e ID F | BC33C6 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| COM 2 - | | | | | Date / Time Tu 0 | 8/01/201 | 9 10:03 |
| | | | | | P | ower-Up | 16 |
| ReScan | | | | | Time Since | e PU 🚺 | 0::00:18 |
| | | | | | | Total RT | 80 |
| | | | | | Last Error 50, M | 0/07/01/1 | 9/17:34 |
| Defa | ult Display | - F | vchangor | 110.8 | S / W Temperature Averaging Period b | 0 | 112.0 |
| Defa Automatic switch t Summer / | ault Display r o Summer/Wi Winter Tempe | ▼ E inter Time erature, °C | xchanger YES 26 | U0.8 U1.3 U2.1 | S / W Temperature Averaging Period, h E-therm Curve Temp. Averaging Period, h Pool Heating | 0 0 NO | U2.C U2.D U2.F |
| Defa Automatic switch t Summer / Summer / Wi | ault Display o Summer/Wi Winter Tempe inter Mode | • E inter Time erature, °C | xchanger YES 26 Auto | U0.8 U1.3 U2.1 U2.3 | S / W Temperature Averaging Period, h E-therm Curve Temp. Averaging Period, h Pool Heating Pool Temperature, °C | 0 0 NO 28 | U2.C U2.D U2.F U3.0 |
| Defa Automatic switch t Summer / Wi C | ault Display o Summer/ Wi Winter Tempe inter Mode cooling Tempe | ▼ E inter Time erature, °C ▼ erature, °C | xchanger YES 26 Auto 10 | U0.8 U1.3 U2.1 U2.3 U2.4 | S / W Temperature Averaging Period, h E-therm Curve Temp. Averaging Period, h Pool Heating Pool Temperature, °C Pool Attenuation Temperature, °C | 0 0 NO 28 2 | U2.C U2.D U2.F U3.0 U3.2 |
| Defa Automatic switch t Summer / Wi Cummer / Wi | ault Display | ▼ E inter Time erature, °C ▼ erature, °C | xchanger YES 26 Auto 10 | U0.8 U1.3 U2.1 U2.3 U2.4 | S / W Temperature Averaging Period, h E-therm Curve Temp. Averaging Period, h Pool Heating Pool Temperature, °C Pool Attenuation Temperature, °C | 0 0 NO 28 2 | U2 U2 U2 U3 |

Com Port – вибір порта для зв'язку з комп'ютером

Device ID – ідентифікаційний номер контролера

Date/Time – дата та час RTC

11.

Power-Up – кількість включень живлення контролера

Time Since PU – час з моменту включення живлення контролера

Total RT – загальний час роботи контролера

Last Error – код останньої помилки і дата / час, коли вона виникла

Default Display U0.8 – параметр, відображаємий по замовчуванню на 3-х символьному дисплеї модуля після включення живлення

Automatic switch to Summer / Winter Time U1.3 – автоматичний перехід на Зимовий / Літній час

Summer / Winter Temperature U2.1 – температура переключення режиму роботи Літо / Зима

Summer / Winter Mode U2.3 - вибір режиму роботи Літо / Зима

Cooling Temperature U2.4 – задана температура на виході теплового насоса (TS1) в режимі охолодження

Manual Cooling U2.6 – ручне включення охолодження (ГВП все ще має пріоритет)

S/W Temperature Averaging Period U2.C – період усереднення зовнішньої температури для переключення режиму роботи Літо / Зима

E-therm Curve Temp. Averaging Period U2.D – період усереднення зовнішньої температури для кривої погодної компенсації нагріву

Pool Heating U2.F – Нагрів басейна

Pool Temperature U3.0 – Задана температура басейна

Pool Attenuation Temperature U3.2 – Зниження заданої температури басейна

Вкладка «User - HC Parameters» слугує для налаштування користувацьких параметрів контура опалення

| COM 2 ReScan Date / Time Tu 08/01/2019 10:08: Power-Up 16 Time Since PU 0::0023 Total RT 80: Last Error 50, Mo/07/01/19/17:34: Heatinig Circuit (HC) Parameters HC Equitherm Curve Number 0 U4:0 HC Equitherm Curve Shift, °C 0 U4:1 HC Attenuation Temperature, °C 2 U4:4 HC Manual Temperature, °C 25 U4:7 | Com Port | CIM2 V7.00 Conve | entional Mode | | | | Device ID | BC33C |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------|-----------|
| Re Scan Power-Up 16 Time Since PU 0::0023 Total RT 80 Last Error 50, Mo/07/01/19/17:34 Heatinig Circuit (HC) Parameters U4.0 HC Equitherm Curve Number U4.0 HC Equitherm Curve Number U4.0 U4.1 HC Attenuation Temperature, *C U4.4 HC Manual Temperature, *C 2 U4.7 | • COM 2 • | | | | | Date / Time | Tu 08/01/20 | 19 10:08 |
| ReScan Time Since PU 0::0023; Total RT 80; Last Error 50, Moi07/01/19/17:34; Heatinig Circuit (HC) Parameters U4.0 HC Equitherm Curve Number U4.0 HC Equitherm Curve Shift, *C U4.1 HC Attenuation Temperature, *C 2 U4.7 HC Manual Temperature, *C | | | | | | | Power-U | p 1 |
| Total RT 80: Last Error 50, Mo/07/01/19/17:34: HC Equitherm Curve Number HC Equitherm Curve Number U4.0 HC Equitherm Curve Shift, °C U4.1 HC Attenuation Temperature, °C U4.4 HC Manual Temperature, °C U4.7 | ReScan | | | | | Time | since PU | 0::00:23 |
| Heatinig Circuit (HC) Parameters HC Equitherm Curve Number U4.0 HC Equitherm Curve Shift, *C U4.1 HC Attenuation Temperature, *C U4.4 HC Manual Temperature, *C U4.7 | | | | | | | Total R | т 80 |
| Heatinig Circuit (HC) Parameters HC Equitherm Curve Number 0 U4.0 HC Equitherm Curve Shift, °C 0 U4.1 HC Attenuation Temperature, °C 2 U4.4 HC Manual Temperature, °C 25 U4.7 | | | | | | Last Error | 50, Mo/07/01 | /19/17:34 |
| HC Manual Temperature, °C 25 U4.7 | | H | IC Equitherm Curve Number IC Equitherm Curve Shift, °C | 0 | U4.0 U4.1 | | | |
| | | H F HC A | IC Equitherm Curve Number IC Equitherm Curve Shift, °C Lttenuation Temperature, °C | 0 | U4.0 U4.1 U4.4 | | | |
| | | H HC A | IC Equitherm Curve Number IC Equitherm Curve Shift, °C \ttenuation Temperature, °C HC Manual Temperature, °C | 0 0 2 25 | U4.0 U4.1 U4.4 U4.7 | | | |

HC Equitherm Curve Number U4.0 – номер кривої нагріву для погодної компенсації контура опалення

HC Equitherm Curve Shift U4.1 – зсув кривої нагріву контура опалення

HC Attenuation Temperature U4.4 – зниження заданої температури контура опалення

HC Manual Temperature U4.7 – температура контура опалення , задана вручну (робота по фіксованій температурі).

Вкладка «User - DHW Parameters» слугує для налаштування користувацьких параметрів гарячого водопостачання (ГВП)

| CIM2 Manager V6. File Service Language | 0.0 ge | | | | | - | □ × |
|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Com Port | CIM2 V7.00 Conv | entional Mode | | | Dete / Time Tu Time Sin Last Error 50, | vice ID 1 08/01/20 Power-Uj nce PU Total R Mo/07/01 | BC33C66B 19 10:12:46 |
| - Domestic Hot Wate | er (DHW) Parameters— DHW | DHW Temperatur DHW Temp. Hysteres Attenuation Temperatur DHW Legionella Fun | DHW NO re, ∘C 23 is, °C 1 re, ∘C 2 ction NO | U6.0 U6.1 U6.2 U6.3 U6.8 | | | |
| Common Parameters | DHV HC Parameters | V Legionella Temperatur | e, °C 55 BS Parameters | U6.9 | Weekly Program | PVPP | Parameters |
| User | Monitor | | <u>.</u> | | | | |

DHW U6.0 – включення / виключення функції нагріву гарячої води (ГВП)) DHW Temperature U6.1 – задана температура ГВП DHW Temp. Hysteresis U6.2 – гістерезис заданої температури ГВП DHW Attenuation Temperature U6.3 – зниження заданої температури ГВП DHW Legionella Function U6.8 – включення / виключення функції «Легіонелла» DHW Legionella Temperature U6.9 – температура ГВП для функції «Легіонелла»

Вкладка «User - BS Parameters» слугує для налаштування користувацьких параметрів додаткового джерела тепла (ДД)

| Com Port | CIM2 V7.00 Conv | entional Mode | | | Device ID | BC33C6 |
|-----------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|-------------|
| 🔵 COM 2 💌 | | | | Date / Tin | ne Tu 08/01/20 | 019 10:14: |
| | | | | | Power-U | Jp 16 |
| ReScan | | | | т | Time Since PU | 0::00:29: |
| | | | | | Total R | RT 80: |
| | | | | Last Erro | or 50, Mo/07/01 | 1/19/17:34: |
| | | BS Temperatu | ure, °C -5 | J8.0 | | |
| | E | BS Temperatu IS Replacement Operati | ure, *C _5 on ▼ OFF | J8.0 U8.5 | | |

BS Temperature U8.0 – температура дозволу включення додаткового джерела тепла

BS Replacement Operation U8.5 – Заміщення теплового насоса (при несправності) додатковим джерелом тепла

ОFF – виключено;

ОN – включено – додаткове джерело тепла включиться при несправності в роботі

Компресора / зовнішнього блока;

Forced – примусово – додаткове джерело тепла працює замість компресора,

Робота якого блокується;

Вкладка «User - Weekly Program - Heating Circuit (HC)» слугує для налаштування тижневої програми для контура опалення (КО)

| Com Port | CIM2 V7.00 Conv | entional Mode | | | De | evice ID | BC33C6 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|------------|
| • COM 2 - | | | | | Date / Time Ti | u 08/01/20 | 19 10:17: |
| | | | | | | Power-U | p 16 |
| ReScan | | | | | Time Si | nce PU | 0::00:32 |
| | | | | | | Total R | T 80 |
| | | | | | Last Error 50 | , Mo/07/01 | /19/17:34: |
| | HC Attenuation | n ON Time (Mo, Tu, We, OFF Time (Mo, Tu, We, | Th, Fr) 22:00 Th, Fr) 06:00 | U4.B U4.C | | | |
| | HC Attenuation HC Attenuation HC Attenuation HC J | n ON Time (Mo, Tu, We, OFF Time (Mo, Tu, We, Attenuation ON Time (S Attenuation OFF Time (S | Th, Fr) 22:00 Th, Fr) 06:00 a, Su) 22:00 a, Su) 06:00 | U4.B U4.C U4.D U4.E | | | |
| | HC Attenuation HC Attenuation HC Attenuation HC J Heatinig Circuit (HC | n ON Time (Mo, Tu, We, OFF Time (Mo, Tu, We, Attenuation ON Time (Attenuation OFF Time () | Th, Fr) 22:00 Th, Fr) 06:00 Sa, Su) 22:00 Sa, Su) 06:00 | U4.B U4.C U4.D U4.E | tic Hot Water (DHW | D) | |

HC Attenuation ON Time (Mo, Tu, We, Th, Fr) U4.B – час включення зниження заданої температури контура опалення (Пн, Вт, Ср, Чт, Пт)

HC Attenuation OFF Time (Mo, Tu, We, Th, Fr) U4.C – час виключення зниження заданої температури контура опалення (Пн, Вт, Ср, Чт, Пт)

HC Attenuation ON Time (Sa, Su) U4.D – час включення зниження заданої температури контура опалення (Сб, Нд)

HC Attenuation OFF Time (Sa, Su) U4.E – час виключення зниження заданої температури контура опалення (Сб, Нд)

Примітка: Для коректної роботи програм часу необхідно встановити реальний час в контролері:

1. дату та час можна встановити за допомогою менеджера СІМ2, меню: Сервіс - Встановити дату / час відповідно до годинника ПК 2. також можна встановити дату та час за допомогою кнопок дисплея та управління:

щоб ввести установку часу, одночасно натискайте більше 3 с DN + SEL, рік = YEA, місяць = mon , день = dAt, день тижня = udA, година = hou, хвилина = min, секунда = Sec. Щоб відредагувати та зберегти елемент, утримуйте SEL більше 3 секунд

Вкладка «User - Weekly Program - Domestic Hot Water (DHW)» слугує для налаштування тижневої програми гарячого водопостачання (ГВП)

| Com Port | CIM2 V7.00 Conve | entional <mark>Mode</mark> | | | Dev | vice ID | BC33C |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------|
| COM 2 → | | | | | Date / Time Tu | 08/01/20 | 19 10:18 |
| | | | | | | Power-Up | 1 |
| ReScan | | | | | Time Sin | nce PU | 0::00:33 |
| | | | | | | Total R | r <mark>80</mark> |
| | | | | | Last Error 50, | Mo/07/01 | /19/17:34 |
| | DHW Legi DHW | onella Function ON Week Day Legionella Function ON Time | Mo 01:00 | U6.A U6.B | | | |
| | DHW Legi DHW DHW Attenuation DHW Attenuation (DHW Attenuation (| onella Function ON Week Day Legionella Function ON Time ON Time (Mo, Tu, We, Th, Fr) DFF Time (Mo, Tu, We, Th, Fr) Attenuation ON Time (Sa, Su) | Mo 01:00 22:00 06:00 22:00 | U6.A U6.B U6.C U6.D U6.E | | | |
| | DHW Legin DHW DHW Attenuation DHW Attenuation (DHW A DHW A | onella Function ON Week Day Legionella Function ON Time ON Time (Mo, Tu, We, Th, Fr) DFF Time (Mo, Tu, We, Th, Fr) Attenuation ON Time (Sa, Su) tttenuation OFF Time (Sa, Su) | Mo 01:00 22:00 06:00 22:00 06:00 | U6.A U6.B U6.C U6.D U6.E U6.F | | | |
| | DHW Legi DHW DHW Attenuation DHW Attenuation (DHW A DHW A | onella Function ON Week Day Legionella Function ON Time ON Time (Mo, Tu, We, Th, Fr) DFF Time (Mo, Tu, We, Th, Fr) Attenuation ON Time (Sa, Su) tttenuation OFF Time (Sa, Su) | Mo 01:00 22:00 06:00 22:00 06:00 | U6.A U6.B U6.C U6.D U6.E U6.F | | | |
| | DHW Legi DHW DHW Attenuation DHW Attenuation (DHW A DHW A DHW A | onella Function ON Week Day Legionella Function ON Time ON Time (Mo, Tu, We, Th, Fr) JFF Time (Mo, Tu, We, Th, Fr) Attenuation ON Time (Sa, Su) Ittenuation OFF Time (Sa, Su) | Mo 01:00 22:00 06:00 22:00 06:00 | U6.A U6.B U6.C U6.D U6.E U6.F | stic Hot Water (DHW | V) | |

DHW Legionella Function ON Week Day U6.A – включення функції ГВП «Легіонелла» – день тижня

DHW Legionella Function ON Time U6.B – включення функції ГВП «Легіонелла» – час доби

DHW Attenuation ON Time (Mo, Tu, We, Th, Fr) U6.C – час включення зниження заданої температури гарячого водопостачання (Пн, Вт, Ср, Чт, Пт)

DHW Attenuation OFF Time (Mo, Tu, We, Th, Fr) U6.D – час виключення зниження заданої температури гарячого водопостачання (Пн, Вт, Ср, Чт, Пт)

DHW Attenuation ON Time (Sa, Su) U6.E – час включення зниження заданої температури гарячого водопостачання (Сб, Нд)

DHW Attenuation OFF Time (Sa, Su) U6.F – час виключення зниження заданої температури гарячого водопостачання (Сб. Нд)

щоб ввести установку часу, одночасно натискайте більше 3 с DN + SEL, рік = YEA, місяць = mon , день = dAt, день тижня = udA, година = hou, хвилина = min, секунда = Sec. Щоб відредагувати та зберегти елемент, утримуйте SEL більше 3 секунд

Примітка: Для коректної роботи програм часу необхідно встановити реальний час в контролері:

^{1.} дату та час можна встановити за допомогою менеджера CIM2, меню: Сервіс - Встановити дату / час відповідно до годинника ПК 2. також можна встановити дату та час за допомогою кнопок дисплея та управління:

Вкладка «User – PVPP Parameters» слугує для налаштування користувацьких параметрів роботи сонячної електростанції (CEC)

| Com Port | CIM2 V7.00 Com | entional Mode | | | De | vice ID | BC22066 |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------|------------|
| | CIN2 \$7.00 CON | citional mode | | | Data (Time T | 00/04/20 | 10 10:00: |
| | | | | | Date / Time Ti | Down 1120 | 19 10.22.0 |
| Defen | | | | | | Power-up | 0 00 07 |
| Rescan | | | | | Time Si | nce PU | 0::00:37: |
| | | | | | | I otal R | 80:: |
| | | | | | Last Error 50 | Mo/07/01 | /19/17:34: |
| | PVPP HC PV PVPP DHW PVP PVP | Overheating Temperature /PP HC Temperature Drop Overheating Temperature PP DHW Temperature Drop Overcooling Temperature | • c 0 • c 5 • c 0 • c 5 • c 0 • c 5 • c 0 | U9.0 U9.1 U9.3 U9.4 | | | |
| | DVDD (| Cooling Temperature Rise | × 5 | 110.6 | | | |
| | | | | | | T | |
| Common Parameters | HC Parameters | DHW Parameters | BS Parameter | s | Weekly Program | PVPP F | Parameter |
| | | ~~ | | | | ~ | |

PVPP HC Overheating Temperature U9.0 – допустиме перевищення температури контура опалення КО відносно заданого значення при використанні додаткової енергії сонячної електростанції

РVPP HC Temperature Drop U9.1 – зниження температури КО відносно заданого значення на данну величину, відміняє режим використовування додаткової енергії сонячної електростанції для нагріву контура опалення КО

РVPP DHW Overheating Temperature U9.3 – допустиме перевищення температури гарячого водопостачання ГВП відносно заданого значення при використанні додаткової енергії сонячної електростанції

РVPP DHW Temperature Drop U9.4 – зниження температури ГВП відносно заданого значення на данну величину, відміняє режим використовування додаткової енергії сонячної електростанції для нагріву ГВП

PVPP Overcooling Temperature U9.5 – допустиме перевищення температури відносно заданого значення при використанні додаткової енергії сонячної електростанції в режимі охолодження

PVPP Cooling Temperature Rise U9.6 – перевищення температури відносно заданого значення на задану величину, відміняє режим використовування додаткової енергії сонячної електростанції для охолодження **Вкладка «Monitor»** слугує для моніторингу роботи теплового насоса в режимі «онлайн». Побудова діаграм запускається в меню: «**Service - Monitor**» (Сервіс – Монітор (Ctrl + M))



Exch – температура на виході теплообмінника, подача в систему (датчик температури TS1)

Outd – температура зовнішнього повітря (датчик температури TS2)

HC – температура контура опалення, зворот з системи (датчик температури TS3)

DHW – температура ГВП (датчик температури TS4)

User – температура датчика, призначення якого визначає користувач, наприклад, температура компресора (датчик температури TS4)

HCSP – задана температура нагріву контура опалення (КО)

DHWSP – задана температура гарячого водопостачання (ГВП)

СРwr – поточна потужність компресора в %

GTime – зворотній лічильник захисного часу компресора (компресор не включиться, поки лічильник не зменшиться до 0)

RUN – стан циркуляційного насоса

Сотр – стан компресора

- OUnit стан зовнішнього блоку
- **Reg** стан регулятора

HCBS – стан додаткового джерела тепла контура опалення

DHWBS – стан додаткового джерела тепла контура ГВП

Atten – стан сигналу зниження

Tstat – стан термостата

Stop – стан входу «OFF»

FISw – стан датчика протоку (вхід «H/C» або «OFF»)

Seas – стан режиму Зима / Літо

- HBL1RT загальний час роботи 1 ступені додаткового джерела тепла КО
- HBL2RT загальний час роботи 2 ступені додаткового джерела тепла КО

DBL1RT – загальний час роботи 1 ступені додаткового джерела тепла ГВП

- DBL2RT загальний час роботи 2 ступені додаткового джерела тепла ГВП
- **СТПТ** загальний час роботи компресора

CFPRT – загальний час роботи компресора, в в перерахунку на повну потужність наприклад: компресор працює 20 хвилин на 50%, зараховується 10 хвилин роботи на повній потужності

- CS лічильник запусків компресора
- TRT загальний час роботи контролера
- **TPU** время с момента последнего включения контроллера
- PU кількість включень живлення контролера
- LE код останньої помилки і дата / час, коли вона сталася
- **D/T** поточна дата та час RTC

12. КОД ПОМИЛКИ / ОПИС ПОМИЛКИ

| Код помилки | Опис помилки |
|----------------|-------------------------------------------------|
| 0 | Немає помилки |
| 7 | Не встановлено Дату/Час RTC |
| 8 | Низька напруга батареї |
| 9 | Помилка RTC |
| 10 | Невірний тип температурного датчика |
| 14 | Помилка температурного датчика (безадресного) |
| 15 | Помилка датчика TS5 |
| 16 | Помилка датчика TS4 |
| 17 | Помилка датчика TS3 |
| 18 | Помилка датчика TS2 |
| 19 | Помилка датчика TS1 |
| 24 | Датчику температури вже призначено іншу функцію |
| 25 | Датчик TS5 не підключено |
| 26 | Датчик TS4 не підключено |
| 27 | Датчик TS3 не підключено |
| 28 | Датчик TS2 не підключено |
| 29 | Датчик TS1 не підключено |

| Код помилки | Опис помилки |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 35 | Датчик TS5 не прописано |
| 36 | Датчик TS4 не прописано |
| 37 | Датчик TS3 не прописано |
| 38 | Датчик TS2 не прописано |
| 39 | Датчик TS1 не прописано |
| 40 | Датчик температури не підключено |
| 41 | Помилка датчика температури |
| 42 | Помилка датчика температури |
| 43 | Невірна полярність датчика температури |
| 50 | Помилка обміну данними з зовнішнім блоком |
| 51 | Невірно вказана потужність зовнішнього блоку |
| 52 | Збій живлення зовнішнього блоку |
| 53 | Несправність інвертора зовнішнього блоку |
| 54 | Несправність активного фільтра, коректора коэф. потужності зовнішнього блоку |
| 55 | Несправність датчика температури на виході зовнішнього блоку |
| 56 | Несправність датчика температури компресора зовнішнього блоку |
| 57 | Несправність датчика температури рідини зовнішнього блоку |
| 58 | Несправність датчика зовнішньої температури зовнішнього блоку |
| 59 | Помилка датчика температури газу зовнішнього блоку |
| 60 | Помилка датчика температури 2-х/3-х ходового клапана зовнішнього блоку |
| 61 | Помилка датчика температури тепловідводу зовнішнього блоку |
| 62 | Помилка датчика температури рідини зовнішнього блоку |
| 63 | Помилка датчика тока наружного блока |
| 64 | Помилка датчика тиску зовнішнього блоку |
| 65 | Несправність силової частини зовнішнього блоку |
| 66 | Помилка положення ротора компресора зовнішнього блоку |
| 67 | Несправність мотору вентилятора зовнішнього блоку |
| 68 | Несправність мотору другого вентилятора зовнішнього блоку |
| 69 | Несправність 4-х ходового клапана зовнішнього блоку |
| 70 | Несправність розширювального клапана зовнішнього блоку |
| 71 | Аномальна температура на виході зовнішнього блоку |
| 72 | Аномальна температура компресора зовнішнього блоку |
| 73 | Спрацювання датчика високого тиску зовнішнього блоку |

Інструкція з експлуатації

| Код помилки | Опис помилки |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| 74 | Спрацювання датчика низького тиску зовнішнього блоку |
| 79 | Невідома помилка зовнішнього блоку |
| 80 | Зовнішній блок не підключено до контролера |
| 82 | Низька температура теплообмінника під час розморожування |
| 84 | Спрацювання датчика протоку внутрішнього блоку |

ПРИМІТКИ: Помилки з більш високим числовим кодом мають більш високий пріоритет і з'являються першими при наявності кількох помилок одночасно

13.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технічні характеристики Fuji Kaiteki neo (однофазні)

| Модель | | | FUJI Kaiteki neo 8 | FUJI Kaiteki neo 10 | FUJI Kaiteki neo 12 |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Модель зовнішньо | го блоку | | ROG (AOYG) (AOHG) 24LBCB | ROG (AOYG) (AOHG) 30LETL | ROG (AOYG) (AOHG) 36LETL |
| Клас енергоефектив | ності | W35 / W55 | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
| Номінальна потужніс | сть / вхід * | kW / kW | 8 / 1,84 | 10 / 2,2 | 11,2 / 2,64 |
| Пот. теплова / Пот. е | електрична/СОР (А7/W35) ** | kW – kW – COP | 5,05 - 1,05 - 4,83 | 7,07 - 1,46 - 4,83 | 7,57 – 1,58 – 4,80 |
| Пот. теплова / Пот. е | електрична/СОР (А2/W35) ** | kW – kW – COP | 4,31 - 1,17 - 3,68 | 5,05 - 1,38 - 3,67 | 5,56 - 1,53 - 3,62 |
| SCOP | | W35 / W55 | 4,48 / 3,22 | 4,54 / 3,27 | 4,49 / 3,34 |
| Потужність охолодж | ення–вхідна потужність– EER | kW – kW – EER | 6,80 - 2,21 - 3,08 | 8,5 - 2,65 - 3,21 | 9,4 - 2,96 - 3,18 |
| Напруга живлення | | V/n°/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Напруга живлення зо | овнішнього блоку | V/n°/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Робочий струм | | А | 9,9 | 11,7 | 13,3 |
| Максимальний струм | N | А | 13,5 | 17,0 | 20,0 |
| Електричний кабель | внутрішнього блоку | CYKY | 5 x 4 | 5 x 4 | 5 x 4 |
| Електричний кабель | між зовн та внут блоками | CYKY | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 |
| Електричний кабель | зовнішнього блоку | CYKY | 3 x 2,5 | 3 x 4 | 3 x 4 |
| Основне живлення/А | Автоматичний вимикач | - | C-20/3 | C-20/3 | C-20/3 |
| Електричні тени | | kW | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Фреон | | - | R410A | R410A | R410A |
| Заправка фреону *** | × | kg | 1,8 | 2,35 | 2,35 |
| Додаткова кількість о | фреону | g / m | 20 | 40 | 40 |
| Зовнішня температу | ра для опалення | °C | - 20 / +35 | - 20 / +35 | - 20 / +35 |
| Температура води д | ля опалення | °C | +20 ~ +55 | +20 ~ +55 | +20 ~ +55 |
| Протік води (min/ma: | x) | l/hod | 960 / 2400 | 960 / 2900 | 960 / 2900 |
| Тиск води в системі | опалення (min/max) | bar | 1 / 2,5 | 1 / 2,5 | 1 / 2,5 |
| Гідравлічне підключення вхід/вихід | | coul | 1" | 1" | 1" |
| Підключення мідних патрубків | | mm | 6 / 16 | 10 / 16 | 10 / 16 |
| Min./max. відстань м блоком | іж зовнішнім та внутрішнім | m | 5 / 30 | 5 / 30 | 5 / 30 |
| Рівень шуму зовнішн | нього блоку | dB(A) | 58 | 59,5 | 60,2 |
| Рівень шуму зовнішн | нього блоку на відстані 5м | dB(A) | 40,5 | 42 | 42,7 |
| Зовнішній блок | Розміри (в хни хт) | mm | 578 x 790 x 315 | 830 x 900 x 330 | 830 x 900 x 330 |
| COLUMNIA OTOK | Bara | ka | 44 | 61 | 61 |
| Внутрішній блок | Розміри (в х щ х т) | mm | 860 x 600 x 225 | 860 x 600 x 225 | 860 x 600 x 225 |
| , .p.a 0.10K | Bara | ka | 40 | 40 | 40 |
| | | | •• | | |

* Номінальна потужність та вхідна потужність вказані для умови А7 / W35 відповідно до EN 14511-2.

*** Заявлені параметри відповідно до стандарту EN 14511-2 - коли потужність компресора повинна становити 50% (перевірено акредитованою випробувальною лабораторією SZÚ, s.p., Brno). Дані дійсні для нового блоку з чистими теплообмінниками.
*** Зазначена витрата холодоагенту призначена для 5 - 15 м з'єднувальної лінії Сu, для інших довжин необхідно регулювати кількість холодоагенту на додаткову кількість холодоагенту, наведену в таблиці (розрахувати кількість холодоагенту з оптимальної довжини магістралі 8м за вказаний заряд)

Контур холодоагенту: Холодоагент: HF R410A CH F / C HF - 50/50, група А1 - нетоксичний / негорючий, GWP: 2088, заповнення відповідно до типу - таблиця тех. параметри

Максимальний надлишковий тиск: 4,15 МПа (газ), 1,46 МПа (рідина), масло: РОЕ

Не використовуйте інший тип холодоагенту / масла.

Теплові насоси Fuji Kaiteki neo хх використовують зовнішні блоки від Fuji Electric, Fujitsu та General, які ідентичні

| | Зовнішній блок | | | |
|---------------------|----------------|------------|------------|--|
| тепловии насос | Fuji Electric | Fujitsu | General | |
| Fuji Kaiteki neo 8 | ROG24LBCB | AOYG24LBCB | AOHG24LBCB | |
| Fuji Kaiteki neo 10 | ROG30LETL | AOYG30LETL | AOHG30LETL | |
| Fuji Kaiteki neo 12 | ROG36LETL | AOYG36LETL | AOHG36LETL | |

Інструкція з експлуатації

Технічні характеристики Fuji Kaiteki neo (трифазні)

| Модель | | | FUJI Kaiteki neo 12T | FUJI Kaiteki neo 14T | FUJI Kaiteki neo 16T | FUJI Kaiteki neo 27T |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Модель зовнішньо | го блоку | | ROG (AOYG) (AOHG) 36LATT | ROG (AOYG) (AOHG) 45LATT | ROG (AOYG) (AOHG) 54LATT | ROG (AOYG) (AOHG) 90LRLA |
| Клас енергоефектив | ності | W35 / W55 | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ |
| Номінальна потужніс | сть / вхід * | kW / kW | 11,2 / 2,6 | 14 / 3,37 | 16 / 3,94 | 27 / 6,46 |
| Пот. теплова / Пот. е | електрична/СОР (А7/W35) ** | kW – kW – COP | 9,98 - 2,07 - 4,82 | 11,43 - 2,42 - 4,73 | 12,82 - 2,75 - 4,67 | 22,02 - 4,69 - 4,70 |
| Пот. теплова / Пот. е | електрична/СОР (А2/W35) ** | kW – kW – COP | 6,99 - 1,91 - 3,65 | 7,82 - 2,26 - 3,46 | 8,77 - 2,61 - 3,36 | 15,01 - 4,39 - 3,42 |
| SCOP | | W35 / W55 | 4,54 / 3,40 | 4,48 / 3,35 | 4,41 / 3,28 | 4,41 / 3,28 |
| Потужність охолодж | ення– вхідна потужність – EER | kW – kW – EER | 10 - 3,84 - 3,52 | 12,5 - 4,06 - 3,21 | 14 - 6,65 - 3,01 | 22 - 7,77 - 2,83 |
| Напруга живлення | | V/n°/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Напруга живлення зо | овнішнього блоку | V/n°/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Робочий струм | | А | 4,4 | 5,8 | 5,8 | 14,1 |
| Максимальний струм | И | А | 7,9 | 8,9 | 9,9 | 14,6 |
| Електричний кабель | внутрішнього блоку | CYKY | 5 x 4 | 5 x 4 | 5 x 4 | 5 x 6 |
| Електричний кабель | між зовн та внут блоками | CYKY | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 |
| Електричний кабель | зовнішнього блоку | CYKY | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 4 |
| Основне живлення/А | Автоматичний вимикач | - | C-20/3 | C-20/3 | C-20/3 | C-25/3 |
| Електричні тени | | kW | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Фреон | | | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Заправка фреону *** | | kg | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 7,1 |
| Додаткова кількість о | фреону | g / m | 50 | 50 | 50 | 110 |
| Зовнішня температу | ра для опалення | °C | - 20 / +35 | - 20 / +35 | - 20 / +35 | - 20 / +35 |
| Температура води д | ля опалення | °C | +20 ~ +55 | +20 ~ +55 | +20 ~ +55 | +20 ~ +55 |
| Протік води (min/ma | x) | l/hod | 960 / 2900 | 960 / 2900 | 960 / 2900 | 2500 / 4400 |
| Тиск води в системі | опалення (min/max) | bar | 1 / 2,5 | 1 / 2,5 | 1 / 2,5 | 1 / 2,5 |
| Гідравлічне підключе | ення вхід/вихід | coul | 1" | 1" | 1" | 5/4" |
| Підключення мідних | спатрубків | mm | 10 / 16 | 10 / 16 | 10 / 16 | 12 / 25 |
| Min./max. відстань м блоком | іж зовнішнім та внутрішнім | m | 5 / 40 | 5 / 40 | 5 / 40 | 5 / 40 |
| Рівень шуму зовнішн | њого блоку | dB(A) | 66 | 66,5 | 67 | 69,5 |
| Рівень шуму зовнішн | њого блоку на відстані 5м | dB(A) | 48,5 | 49 | 49,5 | 52 |
| Зовнішній блок | Розміри (в х ш х т) | mm | 1290 x 900 x 330 | 1290 x 900 x 330 | 1290 x 900 x 330 | 1428 x 1080 x 532 |
| | Bara | kg | 104 | 104 | 104 | 172 |
| Внутрішній блок | Розміри (в х ш х т) | mm | 860 x 600 x 225 | 860 x 600 x 225 | 860 x 600 x 225 | 1140 x 578 x 250 |
| | Bara | kg | 40 | 40 | 40 | 48 |
| | | | | | | |

* Номінальна потужність та вхідна потужність вказані для умови А7 / W35 відповідно до EN 14511-2.
** Заявлені параметри відповідно до стандарту EN 14511-2 - коли потужність компресора повинна становити 50% (перевірено акредитованою випробувальною лабораторією SZÚ, s.p., Вrno). Дані дійсні для нового блоку з чистими теплообмінниками. *** Зазначена витрата холодоагенту призначена для 5 - 15 м з'єднувальної лінії Сu, для інших довжин необхідно регулювати кількість холодоагенту на додаткову кількість холодоагенту, наведену в таблиці (розрахувати кількість холодоагенту з оптимальної довжини магістралі 8м за вказаний заряд)

Контур холодоагенту:

Холодоагент: HF R410A CH F / C HF - 50/50, група А1 - нетоксичний / негорючий, GWP: 2088, заповнення відповідно до типу - таблиця тех. параметри

Максимальний надлишковий тиск: 4,15 МПа (газ), 1,46 МПа (рідина), масло: РОЕ

Не використовуйте інший тип холодоагенту / масла.

Теплові насоси Fuji Kaiteki neo xx використовують зовнішні блоки від Fuji Electric, Fujitsu та General, які ідентичні

| Топпорий изооо | Зовнішній блок | | | |
|----------------------|----------------|------------|------------|--|
| тепловии насос | Fuji Electric | Fujitsu | General | |
| Fuji Kaiteki neo 12T | ROG36LATT | AOYG36LATT | AOHG36LATT | |
| Fuji Kaiteki neo 14T | ROG45LATT | AOYG45LATT | AOHG45LATT | |
| Fuji Kaiteki neo 16T | ROG54LATT | AOYG54LATT | AOHG54LATT | |
| Fuji Kaiteki neo 27T | ROG90LRLA | AOYG90LRLA | AOHG90LRLA | |

14.

ЕНЕРГЕТИЧНІ ЕТИКЕТКИ





ПП «ПРОФІКОМ»

м. Львів вул. Кульпарківська, 93 оф. 117 Tel.: 380 63 598 26 69 E-mail: <u>profikom@i.ua</u> www.kaiteki.com.ua

(2021/04)